

1. Wat u moet weten over meerlaags parket voor u aan de installatie begint:

- Hout is een natuurproduct:

• Het leefri en blijft werken onder invloed van vochtverschillen (het krimpt bij droogte en zet uit bij vocht). Deze werking houdt nooit op.

- Kleurverschillen zijn normaal, daar geen twee planken gelijk zijn.

- Blootstelling aan direct zonlicht zal kleurveranderingen veroorzaken.

- Ga vóór het plaatsen van de vloer eerst na wat de luchtvochtigheidsgraad is in de ruimte die u wenst te bevloeren. De relatieve luchtvochtigheid in de kamer dient het hele jaar door 50% tot 60% te zijn.

Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers worden ingezet. Het is belangrijk. Voor grotere ruimten kan u elektronische luchtbevochtigers gebruiken. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. De leverancier is niet verantwoordelijk voor gebreken ontstaan door veranderende klimaatomstandigheden!

- Goede acclimatisatie is vooral belangrijk in een bijzonder droog klimaat.

- Legt u de parketvloer in een nieuwbouwwoning, laat dan vóór installatie altijd een vochtmeting van de ondervloer uitvoeren. Voor het meten van betonnen en anhydritvloeren dient een CM-meting uitgevoerd worden. Vraag een specialist om raad. Lever het parket pas op de werklocatie wanneer het gebouw volledig gesloten is en wanneer er een geschikte temperatuur en vochtigheid is bereikt.

- Acclimatisatie uit de verpakking is het meest doeltreffend. Als het niet mogelijk is, om het parket uit de verpakking te laten acclimatiseren, open de verpakking dan aan beide uiteinden zodat de lucht kan circuleren tussen de planken. Als de planken zijn afgeschermd met een plasticfolie, snij het plastic dan aan beide uiteinden open voor een goede luchtcirculatie. De planken minstens drie à vijf dagen plat op de vloer leggen, of zo lang als nodig is om de vochtigheid van de planken te laten voldoen aan de locatie. Gebruik een vochtmeter om het parket en de omstandigheden op de locatie op te volgen tijdens de acclimatisatie.

- De kamertemperatuur en de vochtigheid van de ruimtes waar in het parket geplaatst zal worden, moeten gedurende minstens EEN WEEK overeenstemmen met normale levensomstandigheden vóór het parket geplaatst wordt.
- Wordt de parketvloer gelegd op vloerverwarming, dan gelden speciale instructies. Vraag raad aan een specialist.

- Leg parketvloeren nooit in vochtige ruimtes zoals badkamers en saunas.
- Schade door vochtproblemen is geen productfout en wordt daarom niet gedekt door onze garantie.

- Vraag raad aan een vakman als de situatie niet overeenkomt met deze voorwaarden.

2. Verantwoordelijkheid van de eigenaar/installateur:

- Als eigenaar/installateur aanvaardt u de volle verantwoordelijkheid voor de laatste kwaliteitscontrole van onze producten. Controleer het materiaal vóór het plaatsen. De garantie dekt geen zichtbare schade nadat het parket geplaatst is. (Op basis van de industriestandaard is een tolerantie van defecten/onregelmatigheden van 5% toegestaan).

- Controleer zorgvuldig of er problemen zijn op het vlak van kwaliteit, schade, afwerking, verschillen in vorm of grootte en (extrem) kleurenverschillen.

- Als installateur/eigenaar aanvaardt u de verantwoordelijkheid om vast te stellen of de ondervloer van de werklocatie en de omstandigheden op de werklocatie structureel en milieugeschikt zijn voor het leggen van de vloer.

- Het gebruik van de juiste producten om ruimtes in te ondervloeren te corrigeren dient als normale industriepraktijk te worden gezien. Hou zeker rekening met volgende basisprincipes:

- Aangezien elk stuk hout uniek is en geen twee planken gelijk zijn, dient u het nieuwe parket te vergelijken met het "voorbeeldhout" dat de huismeesters hebben gebruikt bij het kiezen van de vloer om te garanderen dat het overeenstemt met hun verwachtingen voor u aan de plaatsing begint. Als het parket niet aanvaardbaar is, neem dan onmiddellijk contact op met uw verkooppunt en maak afspraken voor een vervanging.

- Werk bij het bestellen van een vloer met een marge van 5% voor zagwerk en sterk uitegesproken kleurverschillen. Klachten over zichtbare gebreken zullen niet behandeld worden nadat de vloer geplaatst is.

- Verwijder stukken met zichtbare defecten/onregelmatigheden en houd ze apart.

- Oppervlaktevoorbereiding voor het leggen van de ondervloer:

- De ondervloer (chape of houten vloer) dient droog, schoon en vlak te zijn alvorens de plankenvloer gelegd wordt.

- Werk alle oneffenheden groter dan 2mm weg.

- Te hoge vochtigheid kan een negatieve invloed hebben op de vloer. De kritische waarde met betrekking tot de vochtigheidsgraad van de ondervloer is voor:

- Betonnen ondervloeren 2%

- Houten ondervloeren 11%

- Anhydrit ondervloeren 0,5%

Betonnen ondervloer:

Betonnen ondervloeren dienen droog, gaal (waterpas binnen 5mm in een omtrek van 2000mm en 3mm in 1800mm) en vrij van structureel gebreken te zijn. Verwijder los, schilferig bet on door het er met de hand af te schrapen of schuur het op met korrel 20/63-1/2 eruijnd.

Kies een egalisatiepasta met hoge drukkracht (min. 2000N/cm²). Beton dient vrij te zijn van verf, olie, bestaande lijnen, was, vet, vuil, afvalmiddelen en uithardingspasta. U kan deze stoffen chemisch of mechanisch verwijderen, maar gebruik onder geen beding afbijtmiddelen op oplosmiddelen! Oplosmiddelen kunnen de juiste hechting van vloerlijnen aantasten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lijn, het beton en de planken goed hechten. Wanneer u twijfelt of de vloer voldoende droog blijft, moet u altijd een vochtisolerende folie aanbrengen. De naden dienen absoluut gesloten te zijn. Breng de folie tot achter de plint tot plinthoogte aan.

Houten ondervloer:

Houten ondervloeren dienen goed vastgekleefd of met schroeven vastgezet te zijn. Kies voor spijkers van het ringtype en verzinken schroeven. Zorg ervoor dat de houten ondervloer droog en structureel gaaf is (d.w.z. ondervloeren zonder losse planken, vinyltegels, of OSBplaten of multiplex). De vocht-

heidsgraad mag voor het leggen niet meer dan 11% zijn. Houten ondervloeren dienen vrij te zijn van verf, olie, bestaande lijnen, was, vet, etc. Spaanplaat is geen geschikte ondervloer wanneer deze vastgekleefd of geniet wordt; maar kan wel vastgekleefd worden. Wanneer si vloer op een bestaande houten vloer wordt geplaatst, leg hem dan haaks op de bestaande vloer. Op deze tussenvloer dient u een parketisolatie aan te brengen. Een ondervloertijp van 3mm is hiervoor voldoende.

- Het vochtgehalte van de ondervloer dient te worden gecontroleerd aan de hand van een geschikte testmethode. Testresultaten dienen vastgelegd te worden.

- De importeur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten in de vloer veroorzaakt door of in verband met de midité constant, des humidificateurs peuvent être pendus aux radiateurs. Pour grandes espaces des humidificateurs électroniques peuvent être installés. Endéans l'été et l'automne, quand le taux d'humidité est très élevé, la pièce doit être bien ventilée. En cas d'un climat instable dans une pièce, il y a un risque de dégâts permanents à cause du rétrécissement ou de courbure du matériel. Le fournisseur n'est pas responsable pour tout endommagement dû à des circonstances climatiques.

- Als installateur/eigenaar aanvaardt u alle verantwoordelijkheid voor de laatste kwaliteitscontrole van het product. Voor de controle dus uit vóór het leggen van de vloer:

- Controleer de vloer nauwkeurig op kwaliteit, schade, afwerking, en vorm- of maatafwijkingen en (extreme) kleurafwijkingen.

- Ga redelijk selectief te werk. Verwijder stukken met gebreken of snij ze af, ongeacht de oorzaak. Indien u twijfels heeft over het materiaal met betrekking tot klasse, fabricage of fabrieksafwerking, begin dan niet met leggen en neem onmiddellijk contact op met uw verkoper.

- Voorzie bij het bestellen van uw vloer minstens 5% extra als speelruimte voor het verzagen en kleurveranderingen. Eventuele klachten over zichtbare afwijkingen moeten niet meer behandeld na plaatsing van de planken.

3. Voorbereiding van de installatie:

- Zorg ervoor dat aan alle bovenvermelde condities voldaan is vóór u met de installatie begint.

- Zorg ervoor dat de kamertemperatuur bij de installatie tussen +18° en 20°C bedraagt en de relatieve lucht tussen 50% en 60% ligt.

- Laat de vloerdelen in gesloten verpakking minimaal 3 dagen acclimatiseren in de ruimte waarin u ze wenst te gebruiken. Op die manier kunnen de planken wennen aan de temperatuur in die kamer en wordt de kans op vervorming van de planken achteraf aanzienlijk kleiner.

- Zet de delen nooit rechtop maar leg ze altijd horizontaal en vlak neer.

- Open eerst alle dozen en controleer op kleurverschillen. Zo kan u eventueel verschildende dozen mengen om opvallende kleurschakeringen te vermijden.

4. Leginstructies:

De vloer "zwevend" plaatsen: Bij het zwevend verleggen van de vloer dient u altijd een dampremmende PE-folie (minimaal 0,15mm dik) te gebruiken en de naden met tape af te plakken. Hierop dient u een geluidsisolerende laag aan te brengen, dit materiaal heeft tevens een egaliserende werking. Begin het leggen tegen een lange, rechte wand. Leg het eerste deel met de groef tegen de wand aan. Plasts tussen de muur en het vloerdeel een klosje met een dikte van 11mm om de zweelnaad open te houden. Deze zweelmitte dient u rondom uw gehele vloer te hanteren, dus ook bij deurovergangen, buizen, enzovoorts. 24 Uur nadat de totale vloer is gelegd, verwijddt u deze klosjes. Breng steeds de waterpaste PVAC houtlijm (D3-houtlijm) opbrengwijze aan op de vloer, de groef, deel en alle volgende delen. Vervolgens evelende lijmen met een droge doek, voor deze opgedroogd zijn. Leg het tweede paneel in het verlengde van het eerste paneel en schuif de veer en groef op de korte zijde in elkaar. Tik het tweede paneel aan, tot de naad volkomen gesloten is. Zaag het laatste vel van de eerste rij op maat. Maak de rij vól met het afgezaagde deel en begin een nieuwe rij met het resterende deel. De doek stukken van twee naast elkaar liggende rijen moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Het absolute minimum is 50cm, zo knijgt u een stabielere vloer. Zorg dat de eerste twee rijen kaarsrecht en goed aanesloten liggen. Controleer dit zorgvuldig met een strak gespannen touwtje boven de naad en u ziet zien of de vloer recht ligt of krom. Tik met een aanslagklos

en hamer de kamer en lange zijden voorzichtig in elkaar. Sia nooit met het gereedschap rechtsreeks op de veer of groef.

De laatste rij plaatst u door delen in de lengterichting op maat te zagen. Met behulp van een aanslagrijer drukt u de delen van de laatste rij op hun plaats.

De vloer "vast" leggen:

Zandcementdekvloer: Ga na of de chape van goede kwaliteit is. Dat betekent dat er een stevige cementchape is die bestaat uit +/- 300 à 320 kg cement per m² zand. Indien dat het geval is worden de vloerdelen onmiddellijk op de chape verlijmd met krammen. Vraag bij uw verkoopunt. Is de kwaliteit van de chape niet goed, dan dient u een vloer (multiplex) oeb - plaat van 12 of 18 mm, geen vezelplaat) als tussenvloer te gebruiken.

Verlijm de spaanplaat op de vloer en spijkler ze in banen van 15cm (horizontaal en verticaal) vast in de zandcementdekvloer. U dient de platen in halfsteens verband te legen.

Mocht de zandcementdekvloer van een erg slechte kwaliteit zijn, dan dient u de platen in het beton te pluggen. Lijnen is dan niet noodzakelijk. De vloerdelen kunnen vervolgens vól verlijmd worden op de nu onsteve spaanplaat ondervloer (aan de onderkant van de delen gelijkmatig en volledig de lijn aanbrengen, niet in tand en groef en kopse kanten) met parketlijm. Tijdens het lijnen moeten om de meter de vloerdelen met een nagelste van de langskant schuin vastgelegd worden om te voorkomen dat ze verschuiven voor het uithardan van de lijn.

Zweelnaad:

Omdat de vloer net als elke houten vloer "leeft", bestaat de mogelijkheid dat deze bij een wisselend klimaat toch nog iets uitrekt of krimpt. Dit is een natuurlijk proces waar u rekening mee moet houden, maar indien de in punt 1 opgegeven waarden gerespecteerd worden is er geen gevaar voor uw parket.

SCHUURTJES: Tijdens de droge wintermaanden kunnen er kleine schuurtjes verschijnen in parket, die zich vaak weer sluiten in de vochtige zomermaanden. Dit is een normaal kenmerk van natuurhout en het is geen reden voor een klacht bij de producent, zeker als er geen structureel probleem is. Volg de richtlijnen voor onderhoud om schuurtjes te beperken.

BREDERE VOEGEN: U zult waarschijnlijk opmerken dat de voegen naargelang het seizoen breder of smaller zullen worden; het parket bij bredere planken. Dat is normaal en geen defect. Tijdens zijn lede levensduur zal hout, op natuurlijke wijze uit- en zetten en krimpen als reactie op natte en droge seizoenen en op de omstandigheden in huis. Om die dimensievijzigingen te beperken tot een minimum dient u de temperatuur in huis en de relatieve vochtigheid stabiel te houden.

5. Vloerverwarming:

Lalegno®-vloerdelen hebben een uiterst stabiele constructie en zijn op enkele uitzonderingen na geschikt voor het plaatsen op

vloerverwarming. Voor het leggen van een houten vloer op vloerverwarming zijn er speciale regels waaraan u zich dient te houden. Zo is het type vloerverwarming van belang, het type ondervloertijp en ook het type parket. Wij raden u te allen tijde aan te overleggen met uw aankooppunt voor u een parketvloer aankoopt. Aangezien parket installeren op vloer verwarming moet gebeuren op een professionele manier met aanradering van bepaalde voorschriften al naargelang het type vloerverwarming, ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de installateur.

Wij raden altijd een verwarmingssysteem met buizen aan.

We raden ook altijd de verlijmingsmethode aan bij plaatsing met vloerverwarming

Raadpleeg www.lalegno.be voor alle voorwaarden en instructies omtrent vloerverwarming.

6. Onderhoudtips:

DO's:

- Denk om de luchtvochtigheid (tussen 50% en 60%) van uw woning.

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Verwijder daarom zand en vuil met een zachte bezem of stofzuiger.

- Veeg gemorste vloeistoffen meteen op met een doek of keukenrol.

- Sluit de gordijnen of laat het rolluik naar beneden om directe blootstelling aan de zon te beperken.

- Houd de ruimte op kamertemperatuur (15-26°C)

- Zorg bij inloop van buiten altijd voor een goede mat.

- Voorzie poten van meubelen van viltten doppen om beschadigingen te voorkomen.

- Plaats een beschermende mat onder bureaustoelen.

- Denk eraan dat nopen, sportschoenen en hoge hakken elk vloeroppervlak kunnen beschadigen.

- Leg een beschermende mat bij het aanreicht in de keuken om water op te vangen.

- Gebruik altijd een vochtige doek en gebruik uitsluitend de onderhoudsproducten die Lalegno voorschrijft. Dwell de vloer nooit met te veel water.

- Gebruik alleen de onderhoudskit van Lalegno. Gebruik geen andere schoonmaakproducten. Die kunnen een waagse schijn achtelden of de vloer beschadigen.

- Alle producten die geolied zijn in sommige producten die UV-geolied zijn, moeten opnieuw geolied worden na het plaatsen om extra bescherming te bieden en de voegen af te dichten. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor de aanbevelen producten.

- Consulteer de website www.lalegno.be voor meer informatie over onderhoudsproducten.

DONT's:

- Met scherpe houten poten of metalen meubels over de vloer slepen, aangezien die krassen of deuken kunnen veroorzaken in houten vloeren.

Gedurende lange periodes blootstellen aan direct zonlicht, aangezien natuurhout kan uitdrogen of vertekelen en niet-rijp getuigd kleurvschillen kunnen verschijnen.

- Een stoomeijner gebruiken. Dat wordt niet aangeraden voor natuurlijke houten vloeren.

- Poreuze bloempotten of vazen op de vloer zetten.

- Een natte dwell gebruiken op een houten vloer. Stilaand water kan de afwerking dof maken, het hout beschadigen en een verkleuring achterlaten.

7. Reparaties uitvoeren:

Lalegno®-vloeren zijn zeer sterk, maar als er toch iets mis zou gaan, kan u een vloerpaneel altijd repareren.

Stel de diepte van uw cirkelzaagmachine zorgvuldig in zodat ze overeenkomt met die van de plank die u moet vervangen.

Zaag middenin het beschadigde deel en zong ervoor dat u 2 cm van de kant van het paneel weghijft breech handmatig het beschadigde deel weg. Verwijder de veer van de nieuwe plank zodat aan de lange als aan de korte zijde. Breng aan de onderzijde van de nieuwe plank montagekit aan en druk ze stevig op haar plaats.

8. Opslag:

- Als u zelf de vloerdelen voor langere tijd opslaat, moet dat in elk geval in gesloten verpakking en bij kamertemperatuur. De opslagmethode dient een relatieve vochtigheid te hebben tussen 50% en 60%. De vochtigheidsgraad van de lucht kan worden gemeten met een hygromter. Sia materiaal op in een vlakke, droge en volledig afgesloten ruimte. Een grage of een terras is bijvoorbeeld geen geschikte opslagplaats voor parket.

De luchtvochtigheid kan gemeten worden met een Hygro-met. Voor meer informatie over luchtvochtigheid, raadpleeg onze website: www.lalegno.be.

9. Let op!

KLEURVERSCHILLEN: Normale blootstelling aan zonlicht, warmte, airconditioners, enz. zal natuurlijke verschillen veroorzaken in de originele kleur naarmate de vloer verouderd. Gebruik indien mogelijk gordijnen om de rolluik om de vloer te beschermen tegen overmatig zonlicht. Wanneer sommige delen van de vloer bedekt zijn door grote meubels of tapijten, kan het verschil dan op de vloer zichtbaar zijn. Het is van belang, omdat ze niet aan dezelfde omstandigheden worden blootgesteld. Dat is normaal en geen defect. Door af en toe de positie van tapijten en meubels te veranderen, geeft u de bedekte delen de kans om langzaam dezelfde kleur als de rest van de vloer aan te nemen.

SCHUURTJES: Tijdens de droge wintermaanden kunnen er kleine schuurtjes verschijnen in parket, die zich vaak weer sluiten in de vochtige zomermaanden. Dit is een normaal kenmerk van natuurhout en het is geen reden voor een klacht bij de producent, zeker als er geen structureel probleem is. Volg de richtlijnen voor onderhoud om schuurtjes te beperken.

BREDERE VOEGEN: U zult waarschijnlijk opmerken dat de voegen naargelang het seizoen breder of smaller zullen worden; het parket bij bredere planken. Dat is normaal en geen defect. Tijdens zijn lede levensduur zal hout, op natuurlijke wijze uit- en zetten en krimpen als reactie op natte en droge seizoenen en op de omstandigheden in huis. Om die dimensievijzigingen te beperken tot een minimum dient u de temperatuur in huis en de relatieve vochtigheid stabiel te houden.

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.LALEGNO.BE VOOR ALLE RECENTE UPDATES VAN DE INSTALLATIERICHTLIJNEN.

1. Que faut-il savoir avant de commencer?

- Le bois est un produit naturel.

- Les planches bougent sous l'influence des différences en humidité (le bois rétrécit quand il se déhydrate quand humide). Cette interaction ne s'arrête jamais.

- Vue que chaque planche est différente, des différences de couleur sont inévitables et normal.

- Exposé à la lumière directe, les lames peuvent décolorer.

- Contrôlez l'humidité dans la pièce où vous voulez poser le parquet. Le taux d'humidité doit être constant 50% et 60% pendant toute l'année entre. Pendant l'hiver l'air dans une chambre peut devenir trop sec. Afin de garantir un taux d'humidité constant, des humidificateurs peuvent être pendus aux radiateurs. Pour grandes espaces des humidificateurs électroniques peuvent être installés. Endéans l'été et l'automne, quand le taux d'humidité est très élevé, la pièce doit être bien ventilée. En cas d'un climat instable dans une pièce, il y a un risque de dégâts permanents à cause du rétrécissement ou de courbure du matériel. Le fournisseur n'est pas responsable pour tout endommagement dû à des circonstances climatiques.

- Une acclimation correcte est particulièrement importante dans les espaces très secs.

- Avant de poser le parquet dans une maison de construction neuve, il faut toujours faire un mesurage d'humidité de la sous-couche. Le mesurage d'un sol en béton ou anhydrite doit être exécuté avec la méthode OM. Demandez l'avis d'un spécialiste. Ne livrez pas de parquet sur un chantier tant que le bâtiment n'est pas totalement fermé et que la température ambiante et le taux d'humidité adéquats ne sont pas atteints.

- Assurez-vous que la température de la pièce où vous voulez poser le parquet se situe entre 18° et 20°C et que le taux d'humidité se situe entre 50% en 60%.

- Entrezposez le parquet, emballé, pendant au moins 3 jours dans la pièce où il doit être posé afin qu'il puisse s'acclimater. Ainsi, le risque de déformation après installation devient considérablement plus petit.

- Entrezposez le parquet à l'horizontale et sur une surface plane.

- La température et le taux d'humidité des pièces où le parquet va être posé doivent être comparables aux conditions intérieures habituelles durant au moins UNE SEMAINE avant l'installation du parquet.

- Tout dégat dû à des problèmes d'humidité n'est pas un dé-faut du produit et n'est pas couvert par notre garantie.

- Des instructions spéciales sont applicables pour la pose en cas de chauffage par le sol. Demandez l'avis d'un spécialiste.

- Le parquet n'est pas destiné pour la pose dans des pièces de caractère humide, comme des salles de bains ou des saunas.

- Demandez l'avis d'un spécialiste si les conditions nécessaires ne sont pas rencontrées.

2. Responsabilités du propriétaire/installateur:

- En tant que propriétaire/installateur, vous assumez l'entière responsabilité du dernier contrôle qualité de nos produits. Vérifiez donc le produit avant de le poser. La garantie ne couvre pas les défauts visibles après installation. (D'après les critères du secteur, le niveau de defectuosité/irrégularité toléré est fixé à 5 %).

- Examinez attentivement les planches pour repérer tout problème de qualité, de finition, défaut ou différence de forme, de taille ou de couleur (extrême).

- En tant qu'installateur/propriétaire vous accepter la responsabilité de faire tous les contrôles nécessaires afin de constater si la structure de l'endroit de pose et les circonstances environnementales du chantier conviennent pour la pose du parquet. L'utilisation des produits ajustés pour la correction de défauts éventuels dans la structure de base est considérée d'être règle de métier. Tenez compte des principes de base suivants:

- Chaque pièce de bois étant unique, il n'y en aura pas deux pareilles. Examinez et comparez le nouveau produit avec la "planche d'échantillon" correspondant au parquet choisi pour vous assurer qu'il est conforme aux attentes du client avant l'installation. Si le produit n'est pas acceptable, contactez immédiatement votre revendeur et demandez un échange.
- Lorsque vous commandez un parquet, prévoyez un surplus de 5 % pour le sciage et les différences de couleur très prononcées. Aucune plaigne relative à des défauts visibles ne sera traitée après l'installation du parquet.

- Mettez toute pièce présentant des défauts/irrégularités visibles sur le côté.

- Préparation de la surface pour la pose de la sous-couche:

- La base (chape ou plancher) doit être sec, propre et égalisé avant de poser le parquet.

- Traitez chaque inégalité plus large que 2mm.

- Une humidité trop élevée peut avoir un effet négatif sur le sol. La valeur critique concernant le taux d'humidité de la base est de:

- 2% pour revêtement de sol en béton.

- 11% pour revêtement de sol anhydrite.

- 0,5% pour revêtement de sol anhydrite.

Joint de dilatation:

Car le sol en chêne est un sol vivant, la possibilité existe qu'il se dilate ou se contracte à cause de changements dans les conditions climatiques. Ce changement est un procès naturel dont vous devez tenir compte, mais si les valeurs marquées en point 1 sont respectées, il n'y a pas de danger pour votre parquet. Pour cette raison, il est nécessaire que vous respectiez un joint de dilatation de plus ou moins 11mm pour tout le pourtour de la pièce à poser, y compris les seuils, murs, buses, etc. Ce joint doit être recouvert d'une plinthe plate ou remonte le mur, ou d'une moulure de dilatation. Pour les buses de chauffage vous pouvez utiliser une rosace comme recouvrement.

Car les climats et températures peuvent être différents dans les différentes chambres, et car la superficie risque de devenir trop grand quand vous posez le parquet dans plusieurs pièces, il faut prévoir que la surface reste sèche, vous devez toujours employer un pare vapeur. Les joints doivent être absolument étanche. Appliquez le pare vapeur jusque derrière les plinthes et sur toute la hauteur de la plinthe.

Revêtement de sol en bois

Le revêtement de sol en bois doit être bien cloué ou vissé. Choisissez des clous type anneau et veillez que les têtes de vis soient bien vissées. Prenez soin de que le sol est sec et n'a pas de défauts structurels (c'est-à-dire, qu'il n'y a pas de planches mal fixées, du carrelage vinyle, des panneaux OSB ou du multiplex). Le taux d'humidité ne peut dépasser les 11%. Le sol doit être libre de toute peinture, huile, adhésif, etc. graisse, poussière, etc. L'aggloméré ne convient pas comme revêtement quand il est cloué, mais peut convenir quand collé. En cas ou vous posez un revêtement en bois au-dessus d'un sol

en bois existant, veillez qu'il soit posé en croix avec ce sol existant. Cet entresol doit être isolé à l'aide d'un isolant de parquet d'environ 3 mm d'épaisseur.

- Le taux d'humidité de la sous-couche doit être vérifié en utilisant une méthode de test adéquate. Les résultats de cet examen doivent être registres.

- L'importateur n'accepte aucune responsabilité pour des défauts dans le parquet causés par un résulant des problèmes dans la surface de base. L'entresol ou la sous-couche. La surface de base doit être structurellement bien placée, stable, propre et égal.

- En tant qu'installateur/propriétaire vous acceptez toute responsabilité de faire le dernier contrôle de qualité de nos produits. Avant de commencer la pose, vérifiez donc les choses suivantes:

- Contrôlez les planchettes soigneusement sur qualité, endommagements, finitions, divergences de forme ou de mesures et dés

